

LINEA SPA – DISINCROSTANTE

Disincrostante per tubazioni

1. Descrizione

Per la pulizia delle tubature delle vasche idromassaggio.
Nelle tubature delle vasche idromassaggio/spa possono accumularsi particelle di sporco. Questo prodotto rimuove lo sporco dalle pareti interne delle tubazioni.

2. Proprietà

Aspetto	Liquido
Colore	Incolore
Valore di pH (20°C)	1.27

3. Composizione

Acido PBTC	CAS: 37971-36-1
Cloruro di didecilmetilammonio	CAS: 7173-51-5
2-propanolo	CAS: 67-63-0

4. Dosaggio e modo d'impiego

Dosaggio per la vasca idromassaggio: 125 ml per 100 l d'acqua. Utilizzate il detergente per le tubature della vasca idromassaggio con regolarità, dopo 8 utilizzi oppure entro 2 mesi dalla messa in funzione della vasca (a seconda di quale delle due opzioni si verifichi per primo).

Dosaggio per whirlpool: 300-500 ml per 1000 l d'acqua in base al grado di sporcizia nelle tubature e la formazione di schiuma.

Modo d'uso: riempire la vasca per circa 5-10 cm sopra gli ugelli. Assicurarsi che il getto d'aria sia chiuso. Quindi avviare il getto d'acqua. Dopo circa 10 minuti spegnere i getti d'acqua e svuotare la vasca. Infine risciacquare la vasca con acqua pulita.

In caso di formazione eccessiva di schiuma durante l'applicazione, aggiungere 100-150 ml di antischiuma all'acqua.

Attenzione: non mescolare mai con altri prodotti chimici

Usare biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Conservare il prodotto solo nel suo contenitore originale in un luogo fresco, asciutto e protetto dal sole. Tenere sempre il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

5. Confezioni

In contenitore da 1 l.